

IFC データ表示確認サービス 利用手順書

目次

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. サービス申込 ※初回のみ | 2 |
| 1.1 申込するには..... | 2 |
| ① マイページにアクセスする | 2 |
| ② サービスの利用申込画面にアクセスする | 3 |
| ③ 申込フォームに必要事項を入力し、送信する | 4 |
| ④ 受付完了メールを受理する..... | 5 |
| 2. ArchSync のサイトアクセス | 7 |
| 2.1 ユーザ登録するには ※初回のみ | 7 |
| ① 招待メールから URL にアクセスする | 7 |
| ② 必要事項の入力・チェックを行う..... | 8 |
| 2.2 ログインするには | 9 |
| ① ログイン用 URL にアクセスする | 9 |
| ② 登録した ID・パスワード・サイト名を入力する | 9 |
| 3. IFC データのアップロードと閲覧 | 10 |
| 3.1 IFC データをアップロードするには..... | 10 |
| ① プロジェクトを選択し、フォルダ選択画面へ遷移する..... | 10 |
| ② フォルダを選択する | 11 |
| ③ IFC データをアップロードする | 11 |
| 3.2 IFC データを閲覧するには | 14 |
| ① 閲覧ボタンをクリックする | 14 |

1. サービス申込 ※初回のみ

1.1 申込するには

① マイページにアクセスする

IFC データ表示確認サービスを利用するため、マイページにアクセスする。

【具体的な操作手順】

- ICBA ホームページ(<https://www.icba.or.jp/>)にアクセスし、画面上部の「マイページ」をクリックする。




- マイページ(ログイン)から、ログインを行う。
※ICBA の会員未登録の場合、会員登録を行う。

The image shows the 'マイページ(ログイン)' (My Page (Login)) page. At the top, there is a navigation bar with a search box and a button labeled 'マイページ(ログイン)'. Below the navigation bar, there is a main content area with a red circle and the number '1' highlighting the login form. The form is divided into two columns. The left column is for '会員登録がお済の方' (Already registered) and the right column is for '会員登録されていない方' (Not registered). The left column has fields for 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード' (Password), and a 'ログイン' (Login) button. The right column has a '会員登録をする' (Register) button. Below the form, there is a link for 'パスワードを忘れた方' (Forgot password) and a note that users who forgot their email address should contact the help desk.


② サービスの利用申込画面にアクセスする

【具体的な操作手順】

- ログイン後、マイページの画面右側の「ArchSync IFC データ表示確認サービス」をクリックする。



- ArchSync IFC データ表示確認サービスのページの「利用申込」をクリックする。



- 利用規約では「同意する」をクリックする。



③ 申込フォームに必要事項を入力し、送信する

IFC データ表示確認サービスの新規申し込みにて「所属法人種別」、「法人規模(社員数)」、「利用者アカウント」に必要な情報を入力し、「申込する」をクリックする。

ArchSynd IFCデータ表示確認サービス

IFCデータ表示確認サービスの新規申込

所属法人種別
その他

所属法人種別を選択してください。

法人規模(社員数)
1-9名

法人規模(社員数)を選択してください。

利用者アカウント + -

メールアドレス

2

キャンセル 申込する

④ 受付完了メールを受理する

サービス申込が完了すると、システムから受付完了メールが届くので確認を行う。

※受付完了メールからサイト招待メール送付まで数日かかる場合がある。

IFCデータ表示確認サービス新規申込のお知らせ



一般財団法人建築行政情報センター(ICBA) <jyohoinfo@icba.or.jp>

宛先

いつも【ICBA 情報会員サービス】をご利用頂き、誠に有り難うございます。
下記の通り、「IFC データ表示確認サービス」の新規申込を受付いたしました。

申込日時：2026年3月6日 16:13

所属法人種別：その他

法人規模(社員数)：50~99名

利用者アカウント【1】

メールアドレス：

利用者アカウント【2】

メールアドレス：

後日、ログインを行うための招待メールが送信されますので、お手続きをお願いいたします。
招待メールのタイトルは「ArchSync：IFC データ表示確認サービスサイトへのご招待」になります。

申込完了後のマイページ画面

申込完了後、利用申込画面の受付ステータスが「受付中」と表示される。
ArchSync へのアクセスの準備が完了すると「登録完了」と表示が変わる。

※申込フォームの内容を編集したい場合は「利用変更」をクリックし編集を行う。

ArchSync IFCデータ表示確認サービス

★ トップ > マイページ > ArchSync IFCデータ表示確認サービス

| | | |
|----------------|-----|------|
| IFCデータ表示確認サービス | | 利用変更 |
| 所属法人種別 | | |
| 法人規模(社員数) | | |
| 利用者アカウント【1】 | | |
| メールアドレス | | |
| 利用ステータス | 受付中 | |

マイページ

- 申込リスト
- ArchSync IFCデータ表示確認サービス
- お届け先追加・変更
- お申し込み履歴一覧
- 登録情報変更
- 退会手続き
- お問い合わせ


ログアウト

2. ArchSync のサイトアクセス


2.1 ユーザ登録するには ※初回のみ

① 招待メールから URL にアクセスする

「IFC データ表示確認サービス」サイトへの招待メールが届いたら、メール記載の URL をクリックする。



※ICBA から別途「IFC データ表示確認サービス利用ステータス変更のお知らせ」という件名のメールが届く



② 必要事項の入力・チェックを行う

ユーザ登録画面が表示されたら、必要事項の入力と利用条件同意にチェックを行い、登録ボタンをクリックする。

※すでに別サイトでアカウント登録している場合、ログイン画面に遷移する。

The image shows a user registration form titled "ユーザ登録" (User Registration). The form includes the following fields and elements:

- Instruction: "氏名、氏名読み仮名、パスワードを入力して、「登録」ボタンをクリックしてください。" (Enter your name, name in kana, and password, then click the "Register" button.)
- Fields: ユーザID, 氏名 (Name), 氏名読み仮名 (Name in kana), 会社名 (Company name), 部署名 (Department name), パスワード (Password), and パスワード再入力 (Repeat password).
- Callout 1: A purple box labeled "1" highlights the name and password input fields.
- Callout 2: A purple box labeled "2" highlights the "利用条件表示" (Show terms) button and the "利用条件に同意する" (I agree to the terms) checkbox.
- Buttons: "登録" (Register), "リセット" (Reset), and "キャンセル" (Cancel).

2.2 ログインするには

① ログイン用 URL にアクセスする

<https://archsinc.jp/logins/loginSite> をクリックする。

② 登録した ID・パスワード・サイト名を入力する

ログインページにアクセスしたら、登録済の ID・パスワード・サイト名を入力し、ログインを行う。



The image shows a login page for ArchSync. At the top, the text "ArchSync" is displayed. Below it is a dark blue header with the text "サイトログイン" (Site Login). The main content area contains the following text: "サイト名、ユーザID、パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。" (Enter site name, user ID, and password, and click the "Login" button). There are three input fields: "ユーザID" (User ID), "パスワード" (Password) with a toggle icon, and "サイト名" (Site Name). Below the input fields is a blue "ログイン" (Login) button and a link for "パスワード再設定" (Reset Password).

ログイン時に入力する情報

- ・ID : (ご登録のメールアドレス)
- ・パスワード : (ご登録のパスワード)
- ・サイト名 : IFC データ表示確認サービス

3. IFC データのアップロードと閲覧

3.1 IFC データをアップロードするには

① プロジェクトを選択し、フォルダ選択画面へ遷移する

サイトにログインしたら、“IFC データ表示確認プロジェクト”を選択し、IFC データを格納するフォルダへ遷移する。

【具体的な操作手順】


- 画面上部の「プロジェクト」タブをクリックする【①】。
- 表示されている“IFC データ表示確認プロジェクト”をクリック(プロジェクトの表示が青くなる)する【②】。
- 画面上部の「フォルダ/ファイル」をクリックする【③】。

The screenshot shows the web interface for the IFC Data Confirmation Service. At the top, there is a navigation bar with tabs: "IFCデータ表示確認サービス", "サイトWeb", "プロジェクト", "フォルダ/ファイル", and "ダッシュボード". The "プロジェクト" tab is selected and highlighted with a red circle and the number 1. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of projects. The first project, "IFCデータ表示確認サービス", is selected, highlighted in blue, and has a red circle and the number 2 next to it. Below the project list, there is a table with columns: "プロジェクト名", "ステータス", "フルロック", "ロック", and "構成ロック". The table contains one row for the selected project. At the bottom of the interface, there is a footer with "ArchSync" on the left and "Copyright © 2024 bSJ All Rights Reserved. - CDE Cloud Ver 0.80.0..." on the right.

| プロジェクト名 | ステータス | フルロック | ロック | 構成ロック |
|------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| IFCデータ表示確認プロジェクト | なし | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

② フォルダを選択する

“IFC データアップロード用フォルダ”をダブルクリックする。




③ IFC データをアップロードする


“IFC データアップロード用フォルダ”から「アップロード」機能を用いて、IFC データをアップロードする。

【具体的な操作手順】


- “IFC データアップロード用フォルダ”をクリック(フォルダの表示が青くなる)する。
- 画面上部の「アップロード」タブをクリックする。



➤ 「ファイル選択」またはドラッグアンドドロップを用いて IFC データを格納する。



➤ アップロード確認では「通知なしでアップロード」をクリックする。



➤ IFC データが格納されていることを確認する。



IFC データをアップロードしてから少しの間は、閲覧ステータスが「準備中」と表示され、この状態では IFC データを閲覧することができない。閲覧ステータスが「閲覧」と表示されることで IFC データを閲覧することができる。


※IFC データをアップロードした後、画面右上の更新ボタンを適宜押すことで「準備中」から「閲覧」に表示が切り替わっているか確認していただきたい。

3.2 IFC データを閲覧するには

① 閲覧ボタンをクリックする

IFC データの格納が完了したら、「閲覧」をクリックし、IFC ビューイングを表示する。

※閲覧を終了する際は、画面右上の「ビューイング終了」をクリックする。



IFC データ表示確認で活用できる機能紹介

IFC データ表示確認を利用する上で活用できる機能を一部紹介する。

なお、詳細な機能・操作方法を知りたい場合は、[BIM 審査ポータル](#)に掲載している別冊『ArchSync の基本操作マニュアル』の p.24 以降を参照されたい。

○基本表示(『ArchSync の基本操作マニュアル』の p.25 参照)

IFC データを移動・回転等させるための機能

- ・回転 : マウス左ドラッグ
- ・移動 : マウス右ドラッグ
- ・拡大・縮小 : マウスホイール

○断面(『ArchSync の基本操作マニュアル』の p.26~31 参照)

IFC データを閲覧する視点を変更する機能

○ウォークスルー(『ArchSync の基本操作マニュアル』p.32~40 参照)

建物内部の形状把握を行うための機能